

KWZ 5151 Meliseptol® Rapid

Desinfektion, Oberflächen

Produktdaten

pH-Wert:	7.0 +/- 0.5
Art-Nr.:	KWZ 5151
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.

Einsatzgebiet

Schnell-Desinfektion, Desinfektion von Flächen und Gebrauchsgegenständen. Wirksam in 1 Minute. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Hygiene in Schwimmbäder, Wellness-, Freizeit- und Sportanlagen, Industrie und Gewerbe. Fusspilzprophylaxe: Verhütung von Pilzinfektionen auf der Haut, vom BAG zugelassen. Desinfektion von Mietgegenständen wie Bowlschuhen und anderen Sportschuhen, Badeschlappen etc.

Eigenschaften / Nutzen

Meliseptol® Rapid ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnell- Desinfektionsmittel für die Wischdesinfektion. Die einfache Anwendung ermöglicht eine gezielte und schnell wirksame Desinfektion. Wirkungsspektrum : Bakterizid, fungizid, algizid, wirksam gegen HIV, HBV, Papova- und Rotaviren. Die behandelten Flächen trocknen schnell ab und müssen nicht nachgespült werden.

Anwendung

Flächen zuerst von Grobschmutz befreien. Zu behandelnde Flächen vollständig benetzen mittels Scheuer-Wisch-Methode oder Handsprühpumpe. Mikrobiozid und fungizid wirksam innerhalb 1 Min. Sofern eine Wirksamkeit gegenüber Papovaviren gefordert wird, ist die Einwirkzeit auf 5 Min. zu verlängern. Behandelte Flächen nicht nachwaschen.

Dosierung

Meliseptol® Rapid unverdünnt auftragen.

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erstanwendung Werkstoffe (z.B. Plexiglas) und Beschichtungen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien mischen, die mikrobiozide Wirkung kann zerstört werden. Mit Meliseptol® Rapid getränkte Wischtücher sind unter Umständen entzündlich und dürfen nicht offen liegen bleiben. Zu desinfizierende Geräte müssen vorher spannungslos gemacht werden. Ist dies nicht möglich, ist sicherzustellen, dass während der Desinfektion keine Schaltvorgänge ablaufen. Heisse Flächen sind vor der Desinfektion abzukühlen.

Lagerung

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Für Kinder unerschbar lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern und die Wirkstoffe im Produkt abbauen.

Arbeitsschutz

Augen schützen! Aerosole nicht einatmen. Räume gut durchlüften. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Gebindegrössen

5 lt	KWZ 5151.05
------	-------------

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!